



NÁVOD K POUŽITÍ

Srážkoměr 12,2x30,5cm

347333



Díky tomuto srážkoměru můžete přesně a jednoduše určit hodnotu srážek. Je to velmi důležité v oblasti zahradnictví, zemědělství a pro všechny, kdo chtějí vědět více o přírodě.

Díly:

1. Držák
2. Srážkoměr
3. Víčko

Užití:

- Srážkoměr by měl být umístěn v otevřeném prostoru, kde není žádná překážka, která by bránila dešti a redukovala tak srážky v okolí srážkoměru.
- Vtlačte držák do země směrem dolů částí se dvěma otvory
- Pro měření srážek nad zemí a lepší stabilitu jej lze připevnit na tyč (sloupek) díky dvěma otvorům ve spodní části držáku. Můžete použít šroubky nebo hřebíky a umístíte srážkoměr nejlépe 1m nad zemí
- Položte srážkoměr na držák
- Ujistěte se, že je srážkoměr umístěn vodorovně
- Uzavřete srážkoměr díky přiloženému víčku
- Víčko zabraňuje rychlému odpařování naměřených srážek a znečištění vnitřní strany srážkoměru
- Voda bude stékat přímo do měřky srážkoměru díky dírkám ve víčku. Je tedy nutné víčko pravidelně čistit od nečistot jako je prach, listí apod.
- Množství srážek lze kontrolovat díky stupnici na boční straně srážkoměru. Naměřená hodnota ukazuje, kolik spadlo srážek v litrech na m² (maximální hodnota 70mm)
- V případě sněžení, padání krup, je nutné sundat víčko a pro přesné měření musíte počkat až sníh (krupy) rozmrzou
- **Důležité:** nezapomeňte vyprázdnit srážkoměr po každém měření.

Údržba:

Srážkoměr čistíte pomocí vlhčeného měkkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla ani drátěný kartáč.

Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v souladu s místními předpisy a ekologicky šetrným způsobem.

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje a vztahuje se na vady materiálu a zpracování. Nevztahuje se na mechanické poškození ani poškození způsobené nesprávným použitím.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215 www.matgroup.cz



NÁVOD NA POUŽITIE

Zrážkometer 12,2x30,5cm

347333



Pomocou tohto zrážkomera môžete presne a jednoducho určiť hodnotu zrážok. Je to veľmi dôležité v záhradníctve, poľnohospodárstve a pre každého, kto chce vedieť viac o prírode.

Súčasti:

1. Držiak
2. Zrážkometer
3. Viečko

Použitie:

- Zrážkometer by mal byť umiestnený na voľnom priestranstve, kde nie sú žiadne prekážky, ktoré by bránili dažďu, a tým znižovali množstvo zrážok v okolí zrážkomera.
- Zatláčte držiak do zeme smerom nadol cez dva otvory
- Na meranie zrážok nad zemou a lepšiu stabilitu ho možno vďaka dvom otvorom v spodnej časti držiaka pripevniť na stĺp (tyč). Můžete použiť skrutky alebo klince a umiestniť zrážkometer najlepšie 1 m nad zem.
- Umiestnite zrážkometer na držiak
- Uistite sa, že je zrážkometer umiestnený vodorovne
- Uzavrite dažďový zrážkometer priloženým uzáverom
- Krytka zabraňuje rýchlemu odparovaniu meraných zrážok a znečisteniu vnútornej strany zrážkomera
- Voda bude prúdiť priamo do dažďového merača vďaka otvorom vo vrchnáku. Preto je potrebné pravidelne čistiť uzáver od nečistôt, ako je prach, listie atď.
- Množstvo zrážok možno skontrolovať pomocou stupnice na boku zrážkomera. Nameraná hodnota ukazuje, koľko zrážok spadlo v litroch na m² (maximálna hodnota 70 mm)
- V prípade sneženia alebo padajúcich krúp je potrebné odstrániť uzáver a pre presné meranie je potrebné počkať, kým sa sneh (krupy) neroztopí.
- **Dôležité:** po každom meraní nezabudnite vyprázdniť zrážkometer.

Údržba:

Ukazovateľ dažďa čistíte vlhkou mäkkou handričkou. Nepoužíajte rozpúšťadlá ani drôtenú kefu.

Výrobek po skončení životnosti a obalový materiál likvidujte v súlade s miestnymi predpismi a ekologicky šetrným spôsobom.

Záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja a vztahuje sa na vady materiálu a spracovania. Nevztahuje sa na mechanické poškodenie ani poškodenie spôsobené nesprávnym použitím.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215 www.matgroup.cz